

6 Climatisation

62 CONDITIONNEMENT D'AIR

BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04

77 11 297 600 NOVEMBRE 2000 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Conditionnement d'air

Sommaire

		Pages
62	CONDITIONNEMENT D'AIR	
	Conditionnement d'air régulé	
	Préliminaires	62-1
	Interprétation des défauts	62-2
	Aide	62-31
	Contrôle de conformité	62-35
	Interprétation des états	62-45
	Interprétation des paramètres	62-50
	Effets clients	62-53
	Arbre de localisation de pannes	62-54
	Conditionnement d'air manuel	
	Préliminaire	62-81
	Interprétation des défauts	62-82
	Contrôle de conformité	62-95
	Interprétation des états	62-103
	Interprétation des paramètres	62-104
	Effets clients	62-105
	Arbre de localisation de pannes	62-106

CONDITIONNEMENT D'AIR RÉGULÉ

DIAGNOSTIC

Sommaire

	Pages
Préliminaires	01
Interprétation des défauts	02
Aide	31
Contrôle de conformité	35
Interprétation des états	45
Interprétation des paramètres	50
Effets clients	53
Arbre de localisation de pannes	54

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic-préliminaires



Ce document présente le diagnostic particularité applicable sur tous les calculateurs de climatisation régulée montés sur Laguna 2.

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Ce chapitre du manuel de réparation,
- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré.

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag, ...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.

DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC

1 - CONTROLE DES DEFAUTS

Cette étape est le point de départ indispensable avant toute intervention sur le véhicule.

 Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.

Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.

Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".

2 - CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont hors tolérances. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement de l'injection et de s'assurer qu'une panne ne réapparaisse pas après réparation.
 Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.
 Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

3 - TRAITEMENT DE L'EFFET CLIENT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par effet client.

Ce chapitre propose des arbres de localisation de pannes, qui donnent une série de causes possibles au problème. Ces axes de recherche ne sont à utiliser que dans les cas suivants :

- Aucun défaut n'apparait à l'outil diagnostic.
- Aucune anomalie n'est détectée pendant le contrôle de conformité.
- Le véhicule ne fonctionne pas correctement.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 PRESENT	CALCULATEUR
CONSIGNES	Rien à signaler.
Vérifier le branchement et l'état des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.	
Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite des liaisons : calculateur connecteur A voie 1	
Si l'incident persiste, changer le tableau de commande de climatisation (calculateur). (avant d'effectuer l'échange, noter les configurations afin de renseigner le nouveau calculateur)	

APRES REPARATION Reconfigurer le calculateur (voir chapitre aide). Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT

CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :

 Appliquer en priorité le traitement du défaut : "DF033 charge fluide réfrigérant" s'il est présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

Le compresseur de climatisation est débrayé si la pression en sortie condenseur est inférieure à **2 bars** ou supérieure à **27 bars** relatifs.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression du fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 — voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 — voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 — voie C du capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous contact, que le capteur soit correctement alimenté par le calculateur en mesurant entre : **voie A** et **voie B** du capteur.

S'il n'y a pas **5 volts**, changer le calculateur de climatisation.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de pression.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : demande de mise en marche du dégivrage arrière.

S'assurer de la **présence** du relais de lunette arrière dégivrante.

Vérifier **l'état des clips** du relais de lunette arrière dégivrante, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 12 voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : 60Ω à $20 ^{\circ}$ C.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS PARE-BRISE ELECTRIQUE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : demande de mise en marche du pare-brise électrique.

S'assurer de la **présence** du relais du pare-brise électrique.

Vérifier **l'état des clips** du relais du pare-brise électrique, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 4 voie 2** du relais du pare-brise électrique Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais du pare-brise électrique, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **60** Ω à **20** $^{\circ}$ **C**.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF007 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE INTERIEURE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur de température intérieure est fixé sur un circuit imprimé avec le capteur d'humidité.

Cet élément se trouve dans la coquille fixée sous le rétroviseur intérieur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de température intérieure.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, que le ventilateur du capteur de température fonctionne correctement.

S'il ne fonctionne pas, s'assurer de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du connecteur du capteur de température et d'une masse sur la voie 3.

Si l'alimentation du ventilateur est correcte et que l'incident persiste, changer l'élément : capteurs / ventilateur (le ventilateur ne se détaille pas).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 29 voie 4 du capteur de température calculateur connecteur A voie 26 voie 5 du capteur de température

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur entre :

La voie 4 et la voie 5 du connecteur du capteur de température intérieure, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 10 k Ω à 25 °C.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température intérieur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 PRESENT OU **MEMORISE**

CIRCUIT MOTEUR MIXAGE DROIT

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de température droite.

Particularités :

Le contrôle du moteur de mixage nécessite la dépose de la planche de bord.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de la valeur de résistance du moteur ainsi que de l'isolement à la masse et au + 12 volts de ses liaisons en mesurant entre :

La voie 26 et la voie 27 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 °C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : démonter la planche de **bord** pour accéder au moteur de mixage droit.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage droit.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 26 voie 5 du moteur de mixage droit calculateur connecteur B voie 27 voie 6 du moteur de mixage droit

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018	CIRCUIT MOTEUR MIXAGE DROIT
SUITE	

Contrôler la valeur de résistance du moteur de mixage droit en mesurant entre : la **voie 5** et la **voie 6** du connecteur du moteur de mixage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36Ω à $20 \degree C$.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage droit.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019 PRESENT OU MEMORISE

<u>CIRCUIT MOTEUR MIXAGE GAUCHE</u>

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de température gauche.

Particularités :

Le contrôle du moteur de mixage nécessite la dépose de la planche de bord.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de **la valeur de résistance** du moteur ainsi que de **l'isolement à la masse et au + 12 volts** de ses liaisons en mesurant entre :

La voie 22 et la voie 23 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : **démonter la planche de bord** pour accéder au moteur de mixage gauche.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage gauche.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 22 voie 5 du moteur de mixage gauche calculateur connecteur B voie 23 voie 6 du moteur de mixage gauche

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF019	CIRCUIT MOTEUR MIXAGE GAUCHE
SUITE	

Contrôler la valeur de résistance du moteur de mixage gauche en mesurant entre : la **voie 5** et la **voie 6** du connecteur du moteur de mixage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **36** Ω à **20** $^{\circ}$ **C**.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage gauche.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE EVAPORATEUR

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de température évaporateur. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 28 voie 1 du capteur de température calculateur connecteur B voie 19 voie 2 du capteur de température Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur de température évaporateur en mesurant entre : la **voie 1** et la **voie 2** du connecteur du capteur de température évaporateur, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **30 k\Omega** à **25 °C**.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température évaporateur.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 PRESENT OU **MEMORISE**

CIRCUIT MOTEUR DE RECYCLAGE

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de recyclage.

CONSIGNES

Particularités :

Le moteur de recyclage se trouve en dessous du filtre à pollens, il faut démonter le fond de la boîte à gants pour l'atteindre.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de recyclage.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de recyclage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 29 voie A du moteur de recyclage calculateur connecteur B voie 30 voie B du moteur de recyclage

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de recyclage en mesurant entre :

la voie A et la voie B du connecteur du moteur de recyclage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : 36 Ω à 20 °C.

Si l'incident persiste, changer le moteur de recyclage.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF026 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur d'ensoleillement (petite pastille noire) se trouve sur le haut du tableau de bord, côté pare-brise.

S'assurer, que le capteur d'ensoleillement ne soit pas "masqué" par un objet (rien ne doit être posé sur le capteur).

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur d'ensoleillement.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 26 voie 1 du capteur d'ensoleillement calculateur connecteur A voie 19 voie 2 du capteur d'ensoleillement Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur d'ensoleillement.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF027 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR D'HUMIDITE

CONSIGNES

Particularités :

Le capteur d'humidité est fixé sur un circuit imprimé avec le capteur de température intérieure. Cet élément se trouve dans la coquille fixée sous le rétroviseur intérieur.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur d'humidité.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer, sous contact, que le ventilateur du capteur d'humidité fonctionne correctement.

S'il ne fonctionne pas, s'assurer de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du connecteur du capteur d'humidité et d'une masse sur la voie 3.

Si l'alimentation du ventilateur est correcte et que l'incident persiste, changer l'élément : capteurs / ventilateur (le ventilateur ne se détaille pas).

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 26 voie 5 du capteur d'humidité calculateur connecteur A voie 22 voie 6 du capteur d'humidité

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur d'humidité.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 PRESENT OU **MEMORISE** CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION PIEDS / VENTILATION

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de distribution d'air.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de la valeur de résistance du moteur ainsi que de l'isolement à la masse et au + 12 volts de ses liaisons en mesurant entre :

La voie 24 et la voie 25 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : démonter la planche de bord pour accéder au moteur de distribution pieds / ventilation.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de distribution pieds.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de distribution ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 25

voie B du moteur de distribution pieds

voie B du moteur de distribution pieds

calculateur connecteur B voie 24 voie A du moteur de distribution pieds

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

ACREGX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028	CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION PIEDS / VENTILATION
SUITE	

Contrôler la valeur de résistance du moteur de distribution en mesurant entre : la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de distribution, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **36** Ω à **20** $^{\circ}$ **C**.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de distribution pieds.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 PRESENT OU **MEMORISE** CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION DEGIVRAGE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de distribution d'air.

Brancher le bornier à la place du calculateur et s'assurer de la valeur de résistance du moteur ainsi que de l'isolement à la masse et au + 12 volts de ses liaisons en mesurant entre :

La voie 20 et la voie 21 du calculateur connecteur B.

Le moteur doit avoir une résistance de l'ordre de : 36 Ω à 20 $^{\circ}$ C.

Si la mesure donne une valeur incorrecte, ou si l'incident persiste (faux contact) : démonter la planche de bord pour accéder au moteur de distribution dégivrage.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de distribution dégivrage. Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de distribution dégivrage ne soit pas bloqué. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 20 voie A du moteur de distribution dégivrage calculateur connecteur B voie 21 voie B du moteur de distribution dégivrage

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029	CIRCUIT MOTEUR DISTRIBUTION DEGIVRAGE
SUITE	

Contrôler la valeur de résistance du moteur de distribution en mesurant entre : la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de distribution, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **36** Ω à **20** $^{\circ}$ **C**.

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de distribution dégivrage.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT CIRCUIT PILOTAGE CYLINDREE COMPRESSEUR

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

Particularités :

CONSIGNES

La cylindrée du compresseur est pilotable électriquement grâce à une vanne de contrôle pour les moteurs K4M, F4P, F5R, F9Q et F9Tt. Les moteurs L7X et P9X ne sont pas équipés de cette vanne de contrôle, la cylindrée est donc pilotée pneumatiquement (compresseurs Sanden SD7V16 et Denso 7SBU16). Ce diagnostic **ne s'applique donc pas** pour les motorisations L7X et P9X.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 7 voie A** de l'électrovanne d'embrayage Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance entre :

la **voie A** et la **voie B** de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **18,5 k** Ω ± **0,5** % à **25** °C.

Si l'incident persiste **changer** le compresseur de climatisation.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF033 PRESENT OU MEMORISE

CHARGE FLUIDE REFRIGERANT

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut, lorsqu'il est mémorisé, est très difficilement reproduisible (6 roulages consécutifs...), il faut donc appliquer la démarche de diagnostic même si le défaut n'est que mémorisé.

CONSIGNES

Particularités :

La mesure de charge fluide réfrigérant s'effectue lors de roulages à 90 km/h (cylindrée maximum). La confirmation du défaut s'effectura au bout du sixième roulage dans les conditions précédemment énoncées.

Dans le cas des compresseurs pilotés pneumatiquement (Sanden SD7V16 et Denso 7SBU16), le compresseur rattrape la perte de fluide réfrigérant en diminuant sa cylindrée. Cette action a pour conséquence une diminution des performances de la climatisation.

S'assurer que le système de climatisation ne présente **pas de fuites** de liquide frigorigène. Remettre en état si nécessaire.

Procéder à un contrôle de la charge de liquide frigorigène (pour info. la quantité de liquide à charger est de 650 grammes).

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE CO

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

Particularités :

CONSIGNES

Le capteur de toxicité se trouve derrière le moteur de recyclage (à droite du filtre à pollens) il faut démonter le fond de la boîte à gants pour l'atteindre.

Si un échange capteur est nécessaire et que le capteur neuf a été stocké dans un environnement pollué, il faut après montage de celui-ci mettre et couper cinq fois le contact afin de faire baisser le seuil de pollution.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de toxicité.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 16 voie 5 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 18 voie 7 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 19 voie 10 du capteur de toxicité

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur de toxicité.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF036 PRESENT

CONSIGNES

CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE NO

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

Particularités :

Le capteur de toxicité se trouve derrière le moteur de recyclage (à droite du filtre à pollens).

Il faut démonter le fond de la boîte à gants pour l'atteindre.

Si un échange capteur est nécessaire et que le capteur neuf a été stocké dans un environnement pollué, il faut après montage de celui-ci mettre et couper cinq fois le contact afin de faire baisser le seuil de pollution.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de toxicité.

Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 16 voie 5 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 17 voie 6 du capteur de toxicité calculateur connecteur B voie 19 voie 10 du capteur de toxicité

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, changer le capteur de toxicité.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF043 PRESENT

RESEAU MULTIPLEXE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé 1DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A voie 10 — voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF058 PRESENT

CONSIGNES

CIRCUIT POTENTIOMETRE MOTEUR MIXAGE DROIT

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Particularités :

Pour accéder au potentiomètre de mixage droit il est nécessaire de démonter la planche de bord.

Les deux potentiomètres de recopie de la position des volets de mixage (droite et gauche) sont branchés en parallèles sur le calculateur.

Si on veut mesurer la résistance du potentiomètre droit à partir des voies de sorties du calculateur il faut débrancher le potentiomètre gauche, pour pouvoir mesurer correctement la valeur de résistance du potentiomètre droit.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage droit.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 15 calculateur connecteur B voie 14 -

→ voie 10 du moteur de mixage droit → voie 8 du moteur de mixage droit calculateur connecteur B voie 5 voie 9 du moteur de mixage droit calculateur connecteur B voie 5 voie 9 du moteur de mixage droit

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du potentiomètre de position du moteur en mesurant entre : la voie 8 et la voie 10 du connecteur du moteur de mixage droit, remplacer le moteur si la résistance n'est pas

de l'ordre de : 10 k $\Omega \pm 5\%$

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage droit.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF059 PRESENT

CONSIGNES

CIRCUIT POTENTIOMETRE MOTEUR MIXAGE GAUCHE

CO: circuit ouvert CC: court-circuit

Particularités :

Pour accéder au potentiomètre de mixage gauche il est nécessaire de démonter la planche de bord.

Les deux potentiomètres de recopie de la position des volets de mixage (droite et gauche) sont branchés en parallèles sur le calculateur.

Si on veut mesurer la résistance du potentiomètre gauche à partir des voies de sorties du calculateur il faut débrancher le potentiomètre droit, pour pouvoir mesurer correctement la valeur de résistance du potentiomètre gauche.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de mixage gauche.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de mixage ne soit pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 15 – calculateur connecteur B voie 14 –

voie 10 du moteur de mixage gauchevoie 8 du moteur de mixage gauche

calculateur connecteur B voie 4 -

→ voie 9 du moteur de mixage gauche

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du potentiomètre de position du moteur en mesurant entre : la voie 8 et la voie 10 du connecteur du moteur de mixage gauche, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : $10 \text{ k}\Omega \pm 5\%$

Si l'incident persiste, **changer** le moteur de mixage gauche.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF082 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR VENTILATION HABITACLE

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la ventilation.

CONSIGNES

Particularités :

Un circuit ouvert sur la voie 27 (commande du module de puissance groupe motoventilateur habitacle) ne sera pas détecté par l'outil mais cela engendrera des effets client (ALP6 et ALP9) car la ventilation habitacle et la climatisation ne fonctionneront plus.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur 2 × 5 voies noir vissé sous la boîte à gants ainsi que le branchement et l'état des trois connecteurs :

- − 2 voies bleu et 4 voies noir du module de puissance groupe motoventilateur.
- 2 voies noir du motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer sous contact de la présence d'un +12 volts sur la voie B5 et d'une masse sur la voie B4 du connecteur 2×5 voies noir du groupe motoventilateur habitacle.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 13

voie A2 du connecteur groupe motoventilateur habitacle calculateur connecteur A voie 27

voie A3 du connecteur groupe motoventilateur habitacle Remettre en état si nécessaire.

Débrancher le connecteur 2 voies noir du motoventilateur et **mesurer la résistance** du motoventilateur entre la voie A et la voie B.

Changer le motoventilateur si sa résistance n'est pas de l'ordre de : 2 Ω < R < 3 Ω

Si le problème persiste, **changer** le module de puissance groupe motoventilateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF090 PRESENT **COMMANDE COMPRESSEUR**

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de l'embrayage du compresseur. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de l'embrayage du compresseur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A voie 15 — voie A (2 en L7X) de l'embrayage du compresseur Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance entre :

la **voie A** et la **voie B** de l'embrayage du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas de l'ordre de :

3,1 Ω pour les compresseurs SANDEN

3,59 Ω pour les compresseurs DELPHI

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092 PRESENT

EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé 1DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A voie 10 — voie can H de Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF093 PRESENT EMISSION MULTIPLEXEE Unité Centrale Habitacle ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé 1DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A **voie 9 voie can L** de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A **voie 10 voie can H** de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF094 PRESENT

EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE

DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé 1DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multipléxé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A voie 10 — voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).


Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.


APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Aide

CONNECTEUR DU MOTEUR DE MIXAGE GAUCHE (VUE DE DERRIERE)




CONNECTEUR DU MOTEUR DE MIXAGE DROIT (VUE DE DERRIERE)




CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic-Aide



CONNECTEUR 4 VOIES NOIR DU MODULE DE PUISSANCE DU MOTOVENTILATEUR (VUE DE DERRIERE)




CONNECTEUR DU CAPTEUR DE TOXICITE (VUE DE DERRIERE)



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic-Aide

Sous faisceau groupe motoventilateur habitacle (sous boîte à gants)



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic-Aide



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR DE CLIMATISATION:

- S'assurer que le contact soit coupé.
- Remplacer le calculateur (tableau de commande).
- Mettre le contact et mettre en œuvre l'outil de diagnostic.
- Effectuer la configuration du calculateur en fonction des options présentes sur le véhicule.
- Aller dans le menu "lecture de configuration" et vérifier la bonne prise en compte des configurations.
- Faire un contrôle des défauts et appliquer la démarche de diagnostic correspondant aux éventuels défauts remontés.
- Effectuer un effacement des éventuels défauts mémorisés.
- Démarrer le moteur, mettre la climatisation en marche et s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci.

CORRESPONDANCE DES COULEURS DES CONNECTEURS DU CALCULATEUR:

- Le connecteur 30 voies gris du calculateur de climatisation se nomme dans la note : connecteur A.
- Le connecteur 30 voies vert du calculateur de climatisation se nomme dans la note : connecteur B.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET 001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces
1	Alimentations électriques du	ET 034 : + 12 V batterie	ACTIF	paramètres s'assurer de l'isolement, de la continuité et de l'absence de résistance parasites des
	calculateur.	ET 007: + après contact calculateur	ACTIF	alimentations et des masses du calculateur (voir schémas électrique). Si le problème persiste,
		PR 014 : tension alimentation calculateur	10 V < x < 12,5 V	faire un diagnostic du circuit de charge.
		ET 002: + 12 V feux de position	ACTIF lors de l'allumage des feux et INACTIF dans le cas contraire	
2	Eclairage du tableau de commande.	PR 103 : tension 0 volts rhéostatée	± 8 V en éclairage mini 0 V en éclairage maxi	En cas de problème d'éclairage, voir ALP 13 .
		PR 102 : éclairage des leds	1% ± 5% en éclairage mini 100% ± 5% en éclairage maxi	
3	Interdiction climatisation	ET 003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 1 : AC interdit par calculateur injection.	ETAT 1 normal lorsque le moteur n'est pas en marche
4	Autorisation climatisation	ET 051 : demande conditionnement d'air	OUI lors de l'appui sur le bouton conditionnement d'air NON dans le cas contraire	Rien à signaler.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
5	Commande compresseur	ET 020 : commande compresseur	INACTIVE	Commande compresseur inactive lorsque le moteur n'est pas en marche
	6 Pression fluide réfrigérant	ET 005 : fluide réfrigérant sous pression	INACTIF	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET005 .
6		ET 006 : fluide réfrigerant sur préssion	INACTIF	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET006 .
		PR 016 : pression fluide réfrigérant	1 bars < X < 15 bars	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant".
7	7 Désembuage et dégivrage.	ET022 : commande lunette arrière dégivrante.	INACTIF (la commande n'est autorisée que moteur tournant).	Rien à signaler.
,		ET 053 : information pare brise électrique.	ETAT 2 ABSENTE (la commande n'est autorisée que moteur tournant).	Rien à signaler.
8	Pilotage cylindrée compresseur	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 % (pas de pilotage de cylindrée moteur à l'arrêt).	Rien à signaler.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
9	Information puissance absorbée	PR005 : information puissance absorbée	225w ± 5% (t° ambiante 23°C)	Pour plus d'information consulter le diagnostic du paramètre PR005 .
10	Température intérieure	PR001 : température intérieure	t° intérieure ± 5°C	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF007 circuit capteur température intérieure".
11	Température extérieure	PR002 : température extérieure	t° extérieure ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
13	Température évaporateur	PR 003 : température évaporateur	t° évaporateur ± 5°C 0 > X < 5°C si le moteur est froid et : - 5 > X < 15°C si le moteur a tourné.	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF020 circuit capteur température évaporateur".
14	Température eau	PR 004 : température eau	t° d'eau moteur ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé
Groupe 15 motoventilateur habitacle	PR 008 : vitesse groupe motoventilateur	4% à 95%	Pour s'assurer de la cohérence consigne GMV / vitesse GMV consulter le diagnostic des paramètres PR008 et PR019.	
		PR 019 : consigne PWM GMV habitacle (PWM : tension de commande modulée).	0 à 100%	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF082 circuit moteur ventilation habitacle".

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
	Position des volets de distribution d'air.	PR022 : position volet distribution / dégivrage	0% fermé à 100% ouvert	Pour s'assurer de la cohérence des positions des volets de distribution consulter le diagnostic des paramètres PR022 et PR023.
16		PR023 : position volet distribution pied / ventilation	0% fermé à 100% ouvert	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic des défauts : "DF028 circuit moteur distribution pied / ventilation et DF029, circuit moteur distribution / dégivrage".
17	Position volet mixage gauche	PR 020 : position volet mixage gauche	0% tout froid à 100% tout chaud	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF019 circuit moteur mixage gauche".
18	Tension de recopie mixage gauche	PR 106 : tension recopie mixage gauche	0,6V tout chaud à 4V tout froid (± 0,8V)	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF059 circuit potentiomètre moteur mixage gauche".

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
19	Position volet mixage droit	PR021 : position volet mixage droit	0% tout froid à 100% tout chaud	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF018 circuit moteur mixage droit".
20	Tension de recopie mixage droit	PR107 : tension recopie mixage droit	0,4 V tout chaud à 0,6 V tout froid (± 0,8 V)	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF058 circuit potentiomètre moteur mixage droit".
21	Ensoleillement	PR 006 : ensoleillement	0 à 500W	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF026 circuit capteur d'ensoleillement".
22	Humidité	PR007 : humidité	0 à 100%	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF027 circuit capteur d'humidité".
23	Toxicité entrée CO	PR017 : toxicité entrée CO	0 à 510 ppm (si 510 ppm affichés couper et remettre le contact six fois et attendre quelques secondes la redescente de la valeur).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF035 circuit capteur toxicité CO".

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
24	Toxicité entrée NOx	PR 018 : toxicité entrée NOx	0 à 1 ppm	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF036 circuit capteur toxicité NO".
25	Commande moteur recyclage.	ET 021: commande moteur recyclage	ETAT 1 moteur recyclage : recyclage ETAT 2 moteur recyclage : air extérieur	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF021 circuit moteur recyclage".

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1 électrique		ET 001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces
	Alimentations	ET 034 : + 12 V batterie	ACTIF	paramètres s'assurer de l'isolement, de la continuité et de l'absence de résistance parasites des
	calculateur	·	ACTIF	alimentations et des masses du calculateur (voir schémas électrique). Si le problème persiste
		PR 014 : tension alimentation calculateur	12,5 V < x < 14,4 V	faire un diagnostic du circuit de charge.
2	Interdiction climatisation	ET 003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 2: autorisation conditionnement d'air (lors de la mise en marche de la climatisation, l'autorisation de l'injection n'est donnée qu'après une temporisation d'environ 5 secondes).	Si ETAT 2 pas de climatisation possible (sécurité moteur). Interdiction faite par le calculateur d'injection : faire un diagnostic de l'injection.
3	Autorisation climatisation	ET 051 : demande conditionnement d'air	OUI lors de l'appui sur le bouton conditionnement d'air NON dans le cas contraire	Rien à signaler.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
4	Compresseur	ET 020 : commande compresseur	ACTIVE	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF090 commande compresseur".
5	Pilotage cylindrée compresseur	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 à 100 % (pour les compresseurs avec pilotage par électrovanne) 0 % (pour les compresseurs avec pilotage pneumatique)	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF030 circuit pilotage cylindrée compresseur".
6	Ralenti accéléré	ET 027 : commande ralenti accéléré	INACTIF ou ACTIF	Ralenti accéléré actif si la pression en sortie condenseur est supérieure à 13 bars. Particularité : actif sans conditions de pression pour les motorisations F4P et F5R .
7	Groupe motoventilateur de refroidissement moteur	ET 023 : groupe motoventilateur petite vitesse ET 024 : groupe motoventilateur grande vitesse	INACTIF ou ACTIF INACTIF ou ACTIF	L'un des deux motoventilateurs doit être actif. Pour savoir quel GMV doit être actif consulter le diagnostic des états ET023 et ET024. En cas de problème faire un diagnostic de l'injection.
8	Puissance absorbée par le compresseur	PR005 : information puissance absorbée	de 100 W à 1700 W au ralenti (à 23°C)	Pour plus d'information consulter le diagnostic du paramètre PR005 .

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET 005 : fluide réfrigérant sous pression	INACTIF	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET005 .
9	Pression fluide réfrigérant	ET 006 : fluide réfrigerant sur préssion	INACTIF	En cas de problème consulter le diagnostic de l'état ET006 .
	PR 016 : pression fluide réfrigérant	3 bars < X < 25 bars (sans les à-coups de mise en route du compresseur).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant".	
10	Mode recyclage	ET 071 : mode recyclage automatique	ACTIF si le recyclage est commandé automatiquement et INACTIF dans le cas contraire.	Rien à signaler.
11	Mode automatique	ET 033 : mode automatique	ACTIF si demande de climatisation en mode automatique et INACTIF dans le cas contraire.	Rien à signaler.
12	Mode air conditionné	ET 050 : mode conditionnement d'air	ACTIF si demande de climatisation en mode manuel et INACTIF dans le cas contraire.	Rien à signaler.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Contrôle de conformité




CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un **contrôle complet** à l'outil de diagnostic (les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif).

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
13	Température évaporateur	PR 003 : température évaporateur	t° évaporateur ± 5°C 0 > X < 15°C après quelques minutes de fonctionnement	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF020 circuit capteur température évaporateur".
14	Température eau	PR 004 : température eau	t° eau moteur ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
15	Température intérieure	PR001 : température intérieur	t° intérieure ± 5°C	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF007 circuit capteur température intérieure".
16	Température extérieure	PR002 : température extérieur	t° extérieure ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic du réseau multiplexé.
		ET022 : commande lunette arrière dégivrante	ACTIF lors de la mise en marche de la lunette arrière dégivrante (moteur tournant) et INACTIF dans le cas contraire.	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF005 circuit commande relais lunette arrière dégivrante".
17	Désembuage et dégivrage	ET 053 : information pare-brise électrique	ETAT 1 PRESENTE (si option sur le véhicule et si demande de mise en route du pare-brise électrique). ETAT 2 ABSENTE (si pas de demande de mise en route).	En cas de problème appliquer la démarche de diagnostic du défaut : "DF 006 circuit commande relais pare-brise électrique".


CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des états





CONSIGNES

Si le fonctionnement du groupe motoventilateur ne se fait pas comme indiqués, faire un contrôle complet du circuit groupe motoventilateur (voir dans diagnostic injection).



GMV = 1 Petite vitesse ventilateur de refroidissement

GMV = 2 Grande vitesse ventilateur de refroidissement

GMV = 0 Arrêt ventilateur de refroidissement

Le groupe motoventilateur n'est pas utilisé pour des vitesses véhicule supérieures à 70 km/h.

Sauf dans de rares cas ou malgré une telle vitesse, la pression est supérieure à 23 bars

ex : (roulage derrière un camion).

A l'arrêt le groupe motoventilateur est systématiquement utilisé, en petite vitesse si la haute pression est inférieur à **19 bars** relatif, en grande vitesse dans le cas contraire.

En roulage, le groupe motoventilateur pourra, soit ne pas fonctionner, soit fonctionner en petite ou en grande vitesse selon la pression en sortie condenseur et la vitesse véhicule.

APRES	
REPARATION	

Reprendre le contrôle de conformité au début.

ACREGX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des états



	Fluide réfrigérant : sous-pression	
ET 005		
	L'état sous-pression monte si la pression mesurée par le capteur est inférieure à 2 bars .	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. (notamment les défauts : "DF033 charge fluide réfrigérant et DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant").	
	Particularité : L'état sous-pression interdit la mise en marche de la climatisation.	
Vérifier le brancheme Changer le connecteur	nt et l'état du connecteur du capteur de pression du fluide réfrigérant. r si nécessaire.	
Brancher le bornier à la parasite des liaisons :	a place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance	
calculateur conr	necteur A voie 8 voie A du capteur de pression	
calculateur connecteur A voie 11 voie B du capteur de pression		

Vérifier, sous contact, que le capteur soit correctement alimenté par le calculateur en mesurant entre : **voie A** et **voie B** du capteur.

voie C du capteur de pression

S'il n'y a pas 5 volts, changer le calculateur de climatisation.

calculateur connecteur A voie 3

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer que le système de climatisation n'a **pas de fuite** de fluide réfrigérant.

Si l'incident persiste, **procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant** (650 grammes). Refaire une charge si nécessaire.

Si la charge de fluide est correcte, que le système de climatisation n'a pas de fuites et que les contrôles des liaisons capteur de pression sont conformes : **changer** le capteur de pression.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des états



	Fluide réfrigérant : sur-pression
ET 006	
	L'état sur-pression monte si la pression mesurée par le capteur est supérieure à 27 bars relatif.
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. (notamment les défauts : "DF033 charge fluide réfrigérant, DF030 circuit pilotage cylindrée compresseur et DF002 circuit capteur pression fluide réfrigérant").
	Particularité : L'état sur-pression interdit la mise en marche de la climatisation.
	lindrée pilotée électriquement : nt et l'état du connecteur du capteur de pression du fluide réfrigérant. r si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 voie A du capteur de pression voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 -→ voie C du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 -

Remettre en état si nécessaire.

Visualiser le paramètre : PR016 pression fluide réfrigérant et vérifier qu'après la coupure de la climatisation l'indication de pression descende bien (que le paramètre ne reste pas figé).

Si la pression ne descend pas, changer le capteur de pression fluide réfrigérant.

S'assurer que le pilotage de la cylindrée s'effectue correctement en visualisant le paramètre :

- "PR104 pilotage cylindrée compresseur"
- A l'arrêt ce paramètre doit afficher 0% (cylindrée maximum).
- Moteur démarré et climatisation en fonctionnement, ce paramètre doit varier entre 0 et 100% (il n'existe pas de cas standard de pilotage car les conditions nécessaires à celui-ci sont multiples).

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des états



ET 006		
SUITE		

Si la cylindrée ne varie pas et qu'il n'y a pas de défaut sur l'électrovanne de pilotage :

S'assurer de la présence sous contact d'une **alimentation** sur la **voie B** de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée.

Remettre en état si nécessaire.

Si la cylindrée ne varie toujours pas : **procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant** (650 grammes) car un manque de fluide réfrigérant peu être corrigé par le système de climatisation en augmentant la cylindrée du compresseur (afin de maintenir les performances de la climatisation). **Refaire une charge si nécessaire.**

Si la charge de fluide réfrigérant est correcte et que le pilotage de la cylindrée s'effectue correctement (présence d'une alimentation sur la voie B de l'électrovanne et pilotage par la masse sur la voie A) il peut s'agir d'un problème mécanique du plateau de commande de la cylindrée du compresseur. Dans ce cas **changer le compresseur de climatisation**.

Dans le cas d'une cylindrée pilotée électriquement :

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de pression du fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 — voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 — voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 — voie C du capteur de pression Remettre en état si nécessaire.

Visualiser le paramètre : "**PR016** pression fluide réfrigérant" et vérifier qu'après la coupure de la climatisation l'indication de pression descende bien (que le paramètre ne reste pas figé).

Si la pression ne descend pas, changer le capteur de pression fluide réfrigérant.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Interprétation des états



Procéder à un contrôle de la charge de fluide réfrigérant (650 grammes) car un manque de fluide réfrigérant peut être corrigé par le système de climatisation en diminuant la cylindrée du compresseur. **Refaire une charge si nécessaire.**

Si la charge de fluide réfrigérant est correcte, il peut s'agir d'un problème mécanique du plateau de commande de la cylindrée du compresseur.

Dans ce cas changer le compresseur de climatisation.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR 008 PR 019 Vitesse GMV
Consigne PWM GMV habitacle

CONSIGNES

Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif.

Valeurs contrôlées moteur à l'arrêt et moteur en marche (tolérance ± 15%).

Vitesse pulseur	VIT. 0	VIT. 1	VIT. 2	VIT. 3	VIT. 4	VIT. 5	VIT. 6	VIT. 7	VIT. 8
Consigne de vitesse groupe motoventilateur habitacle	0%	10%	20%	30%	43%	55%	69%	82%	100%
Vitesse groupe motoventilateur	4%	15%	27%	38%	52%	68%	82%	95%	95%

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR 022 PR 023 Position volet distribution dégivrage Position volet pied ventilation

CONSIGNES

Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif (elles dépendent du sens de commande des volets).

Valeurs contrôlées moteur à l'arrêt et moteur en marche et climatisation en mode manuel (tolérance ± 15%).

Position commande volets		Position volet distribution dégivrage	Position volet pied ventilation	
Désembuage	↑ 99	100%	100%	
Aérateur planche de bord	% ↑	6%	6%	
Ventilation pied		6%	55%	
Désembuage + ventilation pied		100%	55%	
Ventilation pied + aérateur planche de bord	₹ ¾	6%	21%	
Mode ambiance	\$ 9	100%	31%	

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Interprétation des paramètres



PR 005	Information puissance absorbée
CONSIGNES	Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif.

Qu'il s'agisse de compresseur à cylindrée variable << pneumatique >> ou à cylindrée variable pilotée, la puissance absorbée par le compresseur peut varier de quelques centaines de Watts à **6KW** environ suivant les conditions climatiques, la vitesse du véhicule d'une part et le régime de rotation du compresseur d'autre part.

L'information puissance absorbée est fonction de deux paramètres :

- La mesure en continu de la haute pression.
- Le régime de rotation du compresseur.

La valeur de puissance absorbée calculée par le calculateur de climatisation est transmise au calculateur moteur qui peut ainsi anticiper l'effet sur le moteur des variations de charges induites par le compresseur tant au ralenti qu'en dynamique.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

PR	OBLEME DE DISTRIBUTION D'AIR	
	PROBLEME DE REPARTITION D'AIR	ALP 1
	PROBLEME DE DEBIT D'AIR	
	——— MANQUE D'EFFICACITE DU DESEMBUAGE PARE-BRISE	
	MANQUE D'EFFICACITE DE LA VENTILATION MANQUE D'EFFICACITE D'E MANQUE D'EFFICACITE	
	PLUS DE VENTILATION HABITACLE ————————————————————————————————————	ALP 6
PR	OBLEME DE CHAUFFAGE	
	PAS DE CHAUFFAGE OU MANQUE DE CHAUFFAGE	ΔΙ Ρ 7
	TROP DE CHAUFFAGE	
	PAS DE FROID	ALP 9
ļ	TROP DE FROID —	ALP 10
PR	ROBLEME D'ODEUR D'HABITACLE	
	MAUVAISES ODEURS HABITACLE	ALP 11
PR	ROBLEME D'EAU DANS L'HABITACLE	
	PRESENCE D'EAU DANS L'HABITACLE	ALP 12
PR	OBLEME DE TABLEAU DE COMMANDE	
	PAS D'ECLAIRAGE AU TABLEAU DE COMMANDES	ALP 13
PR	ROBLEME DE BRUITS COMPRESSEUR	
	BRUITS COMPRESSEUR	ALP 14

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

PROBLEME DE REPARTITION D'AIR

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle **complet avec l'outil diagnostic**.

Particularités :

L'action de commande de la répartition d'air ou de la ventilation coupe le mode automatique de la climatisation.

Vérifier que **le circuit d'air** (**filtre à particules**, grille d'auvent, conduits d'air...) ne soit pas bouché. S'assurer que l'hélice du pulseur soit en bon état.

Si nécessaire remettre en état, nettoyer ou changer le filtre à particules.

S'assurer que le boîtier du pulseur soit bien étanche.

Remettre en état si nécessaire.

Mettre le ventilateur habitacle à la vitesse max., commande de température sur chaud max. ou froid max. et manoeuvrer la commande de répartition d'air. Vérifier que la sortie d'air corresponde bien à la sélection.

verifier que la sortie d'air corresponde bierr à la ser

Le ressenti client est-il vérifié ?

OUI

Vérifier à l'aide de l'outil diagnostic, la commande de répartition d'air par le biais du contrôle des paramètres des moteurs de distribution.

PR022 → position volet de distribution dégivrage PR023 → position volet de distribution pieds

OUI

Les volets s'ouvrent-ils à 100% ?

NON -

NON -

Se reporter à l'interprétation des paramètres "PR022 et PR023 position des volets de distribution", et contrôler les pourcentages d'ouverture des volets.

La répartition de l'air est

Expliquer éventuellement une nouvelle fois au client, le fonctionnement du système.

correcte.


En cas de problème, se reporter dans la note technique aux méthodes de diagnostic des moteurs de distribution.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes


62



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

MANQUE D'EFFICACITE DU DESEMBUAGE PARE-BRISE

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

Particularités:
Vérifier que les vitres ne soient pas grasses à l'intérieur ce qui diminuerait l'efficacité du désembuage.

Si le véhicule est équipé d'un pare-brise chauffant, s'assurer à l'aide de l'outil diagnostic, que le **calculateur soit correctement configuré** par le biais des lectures des configurations : **LC015** pare-brise électrique. Reconfigurer le calculateur si nécessaire et s'assurer du bon fonctionnement du pare-brise électrique.

Vérifier que les extractions d'air ne soient pas bouchées.
Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste-t-il ?

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'eau dans l'habitacle, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter fortement le taux d'humidité et de diminuer l'efficacité du désembuage.
Remettre en état si nécessaire (voir ALP 11).

L'incident persiste-t-il ?

Fin de diagnostic.

Fin de diagnostic.

compresseur ou en mettant la climatisation en marche.
Remettre en état si nécessaire




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIERE

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

CONSIGNES

Particularités :

- Vérifier que les vitres ne soient pas grasses à l'intérieur ce qui diminuerait l'efficacité du dégivrage.
- Pour des raisons de consommation électrique, la commande de dégivrage n'est autorisée que moteur tournant.

La commande de dégivrage de la lunette arrière s'effectue de deux façons :

- Une impulsion sur le bas de la touche dégivrage du tableau de commande active la lunette arrière dégivrante et le dégivrage des rétroviseurs.
- Une impulsion sur le haut de la touche dégivrage du tableau de commande active la fonction "Voir clair" (lunette arrière dégivrante, dégivrage des rétroviseurs, ventilation pare-brise et pare-brise dégivrant électrique si le véhicule en est équipé).

NOTA: dans les deux cas l'activation du dégivrage n'est autorisé que moteur en route.

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'eau dans l'habitacle, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter fortement le taux d'humidité et de diminuer l'efficacité du désembuage. Remettre en état si nécessaire (voir **ALP 11**).

L'incident persiste-t-il?

- NON -

Fin de diagnostic.

OUI

S'assurer, à l'aide de l'outil diagnostic, de la commande du relais de lunette arrière dégivrante par le biais du contrôle des états :



APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62

ALP 4

SUITE



Dégrafer les montants plastique de la lunette arrière et s'assurer que les lignes du dégivrage ne soient pas coupées en mesurant leur résistance (0.5 à 1Ω).

Remettre en état si nécessaire.


S'assurer de la présence d'une **masse** sur la borne côté droit de la lunette arrière dégivrante et d'un **+ 12 volts** (lors de la commande du dégivrage) sur la borne côté gauche.

Si l'alimentation n'arrive pas à la lunette, vérifier **la continuité et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

Relais de lunette arrière **voie 5** — **>** connecteur de la borne gauche de la lunettte arrière dégivrante Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste **appliquer la démarche de diagnostic** du défaut : **DF005** circuit de commande relais lunettte arrière dégivrante.

L'incident persiste-t-il?




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes


62



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes


62



CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






Si le contrôle de conformité, la charge de fluide, la courroie et la commande du compresseur sont corrects et que le calculateur ne remonte aucun défaut (notament le **DF090** commande compresseur), **changer le calculateur de climatisation**.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62




APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

réfrigérant.

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

62

ALP 13

PAS D'ECLAIRAGE AU TABLEAU DE COMMANDE

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet du réseau multiplexé et du conditionnement d'air avec l'outil diagnostic.

Particularités :

Le tableau de commande est constamment allumé mais les boutons ne s'allument que lors de la mise en route des feux de position.

Contrôler le **branchement et l'état** des connecteurs en sortie du calculateur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calc. connecte A voie 14 voie 2 du rhéostat d'éclairage masse voie 3 du rhéostat d'éclairage

Le problème persiste-t-il ?

NON → Fin de diagnostic.

Contrôler la valeur de **résistance** du rhéostat d'éclairage en mesurant entre :

OUI

la **voie 2** et la **voie 3** du connecteur du rhéostat.

En faisant fonctionner le rhéostat, sa résistance doit varier de 0 à $1000 \Omega \pm 5\%$.

Si ce n'est pas le cas remplacer le rhéostat d'éclairage.

OUI

Le problème persiste-t-il?

NON → Fi


Fin de diagnostic.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL

DIAGNOSTIC

Sommaire

	Pages
Préliminaire	81
Interprétation des défauts	82
Contrôle de conformité	95
Interprétation des états	103
Interprétation des paramètres	
Effets clients	105
Arbre de localisation de nannes	106

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic-Préliminaire



Ce document présente le diagnostic générique applicable sur tous les calculateurs " ----- " pour la fonction conditionnement d'air des véhicules Laguna ayant pour motorisation <K4M, F4P, F5R, L7X, F9Q, G9T et P9X> Pour chaque véhicule équipé de ce calculateur / cette fonction, existe une Note technique "Particularités Diagnostic" proposant toutes les particularités d'exploitation du diagnostic de ce document sur le véhicule considéré. Cette Note "Particularités" complète ou annule les informations fournies dans le diagnostic "Générique".

Pour entreprendre un diagnostic de ce système il est donc impératif de disposer des éléments suivants :

- Le schéma électrique de la fonction pour le véhicule considéré,
- Les outils définis dans la rubrique "Outillage indispensable".

DEMARCHE GENERALE DE DIAGNOSTIC:

- Mise en œuvre d'un des outils de diagnostic pour effectuer l'identification du système équipant le véhicule (lecture de la famille calculateur, du N° de programme, du Vdiag,...).
- Recherche des documents "Diagnostic" correspondant au système identifié.
- Prise en compte des informations fournies dans les Chapitres Préliminaires.
- Lecture des défauts enregistrés en mémoire du calculateur et exploitation de la partie "Interprétation des défauts" des documents.
 - Rappel: Chaque défaut est interprété pour un type de mémorisation particulier (défaut présent, défaut mémorisé, défaut présent ou mémorisé). Les contrôles définis pour le traitement de chaque défaut ne sont donc à appliquer sur véhicule que si le défaut déclaré par l'outil de diagnostic est interprété dans le document pour son type de mémorisation. Le type de mémorisation est à considérer à la mise en œuvre de l'outil de diagnostic suite à coupure et remise du contact.
 - Si un défaut est interprété lorsqu'il est déclaré "mémorisé", les conditions d'application du diagnostic figurent dans le cadre "Consignes". Lorsque les conditions ne sont pas satisfaites, s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé car la panne n'est plus présente sur le véhicule. Effectuer la même démarche lorsqu'un défaut est déclaré mémorisé par l'outil de diagnostic et qu'il n'est interprété dans la documentation que pour un défaut "présent".
- Réaliser le contrôle de conformité (mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements non encore déclarés par l'auto-diagnostic du système) et application des diagnostics associés suivant résultats.
- Validation de la réparation (disparition de l'effet client).
- Exploitation du diagnostic par "Effet client" si le problème persiste.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



	<u>CALCULATEUR</u>
DF001 PRESENT	
CONSIGNES	Rien à signaler.
Vérifier le brancheme Remettre en état si né	nt et l'état des connecteurs du tableau de commande de climatisation. cessaire.
parasite des liaisons : calculateur conr calculateur conr	necteur A voie 1 — masse necteur A voie 16 — masse necteur A voie 6 — + après contact

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR PRESSION FLUIDE REFRIGERANT

CO circuit ouvert CC court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

Le compresseur de climatisation est débrayé si la pression en sortie condenseur est inférieure à 2 bars ou supérieure à 27 bars relatifs.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur de pression du fluide réfrigérant. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 8 — → voie A du capteur de pression calculateur connecteur A voie 11 -→ voie B du capteur de pression calculateur connecteur A voie 3 -→ voie C du capteur de pression

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous contact, que le capteur est correctement alimenté par le calculateur en mesurant entre : voie A et voie B du capteur.

S'il n'y a pas **5 volts**, changer le calculateur de climatisation.

Si l'incident persiste, changer le capteur de pression.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : demande de mise en marche du dégivrage arrière.

S'assurer de la **présence** du relais de lunette arrière dégivrante.

Vérifier **l'état des clips** du relais de lunette arrière dégivrante, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 12 voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais de lunette arrière dégivrante, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : 60Ω à $20 ^{\circ}C$.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 PRESENT OU MEMORISE CIRCUIT COMMANDE RELAIS PARE-BRISE ELECTRIQUE

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : demande de mise en marche du pare-brise électrique.

S'assurer de la **présence** du relais du pare-brise électrique.

Vérifier **l'état des clips** du relais du pare-brise électrique, dans la platine relais. Changer les clips si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 1 du relais.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 4 voie 2** du relais du pare-brise électrique Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance du relais entre :

la **voie 1** et la **voie 2** du relais du pare-brise électrique, remplacer le relais si la résistance n'est pas de l'ordre de : **90** Ω à **20** $^{\circ}$ C.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE EVAPORATEUR

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état du connecteur** du capteur de température évaporateur. Changer le connecteur si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 3 voie 1 du capteur de température calculateur connecteur B voie 4 voie 2 du capteur de température Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du capteur de température évaporateur en mesurant entre : la **voie 1** et la **voie 2** du connecteur du capteur de température évaporateur, remplacer le capteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **12 k** Ω à **20 °C**.

Si l'incident persiste, **changer** le capteur de température évaporateur.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT MOTEUR DE RECYCLAGE

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à : mise en marche de la climatisation et action sur la commande de recyclage.

Particularités :

Le moteur de recyclage se trouve en dessous du filtre à pollens, il faut démonter le fond de la boîte à gants pour l'atteindre.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur du moteur de recyclage.

Changer le connecteur si nécessaire.

S'assurer que le volet du moteur de recyclage n'est pas bloqué.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur B voie 1 voie A du moteur de recyclage calculateur connecteur B voie 2 voie B du moteur de recyclage

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la valeur de résistance du moteur de recyclage en mesurant entre :

la **voie A** et la **voie B** du connecteur du moteur de recyclage, remplacer le moteur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **36** Ω à **20** $^{\circ}$ **C**.

Si l'incident persiste, changer le moteur de recyclage.

APRES REPARATION Exécuter la consigne pour confirmer la réparation. Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT CIRCUIT PILOTAGE CYLINDREE COMPRESSEUR

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Particularités :

La cylindrée du compresseur est pilotable électriquement grâce à une vanne de contrôle pour les moteurs K4M, F4P, F5R F9Q et F9Tt. Les moteurs L7X et P9X ne sont pas équipés de cette vanne de contrôle, la cylindrée est donc pilotée pneumatiquement (compresseurs Sanden SD7V16 et Denso 7SBU16). Ce diagnostic ne s'applique donc pas pour les motorisations L7X et P9X.

Vérifier **le branchement et l'état** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur. Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de pilotage de la cylindrée du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance parasite de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 7 voie A** de l'électrovanne d'embrayage Remettre en état si nécessaire.

Mesurer la résistance entre :

la **voie A** et la **voie B** de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas de l'ordre de : **18,5** Ω ± **0,5** % à **25** °C.

Si l'incident persiste **changer** le compresseur de climatisation.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF033 PRESENT OU MEMORISE

CHARGE FLUIDE REFRIGERANT

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut, lorsqu'il est mémorisé, est très difficilement reproduisible (20 roulages consécutifs...), il faut donc appliquer la démarche de diagnostic même si le défaut n'est que mémorisé.

S'assurer que le système de climatisation ne présente **pas de fuites** de liquide frigorigène. Remettre en état si nécessaire.

Procéder à un contrôle de la charge de liquide frigorigène (pour info : la quantité de liquide à charger est de 650 grammes).

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF043 PRESENT RESEAU MULTIPLEXE

défaut mémorisé DEF :

1DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A voie 10

voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



COMMANDE COMPRESSEUR

DF090 PRESENT

CO : circuit ouvert CC : court-circuit

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'embrayage du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

S'assurer, sous contact, de **la présence d'un +12 volts** sur la **voie B** du connecteur de l'embrayage du compresseur.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier **l'isolement**, **la continuité**, **et l'absence de résistance parasite** de la liaison :

calculateur connecteur A **voie 15**Remettre en état si nécessaire.

voie A (2 en L7X) de l'embrayage du compresseur

Mesurer la résistance entre :

la **voie A** et la **voie B** de l'embrayage du compresseur, changer le compresseur si la résistance n'est pas de l'ordre de :

3,1 Ω pour les compresseurs SANDEN

3,59 $\Omega \pm 4$ % à 25° pour les compresseurs HARRISON

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF092 PRESENT EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE

DEF : défaut mémorisé

1DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 — voie can L de l'Unité Centrale Habitacle calculateur connecteur A voie 10 — voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF093 PRESENT EMISSION MULTIPLEXEE Unité Centrale Habitacle ABSENTE

DEF : défaut mémorisé

1DEF : appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 calculateur connecteur A voie 10

voie can L de l'Unité Centrale Habitacle voie can H de l'Unité Centrale Habitacle

(voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des défauts



DF094 PRESENT **EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE**

DEF : défaut mémorisé

1DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier **le branchement et l'état** des connecteurs du tableau de commande de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons :

calculateur connecteur A voie 9 calculateur connecteur A voie 10

voie can L de l'Unité Centrale Habitacle
 voie can H de l'Unité Centrale Habitacle
 (voir schémas du véhicule et du millésime concerné).

Remettre en état si nécessaire.

Si l'incident persiste, faire un diagnostic du réseau multiplexé.

APRES REPARATION Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	+ accessoire	ET 001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces paramètres s'assurer de l'isolement, de la
2	+ après contact calculateur	ET 007: + après contact calculateur PR 014: tension alimentation calculateur	ACTIF 10 V < x < 12,5 V	continuité et de l'absence de résistance parasites des alimentations et des masses du calculateur (voir schémas électrique). Si le problème persiste faire un diagnostic du circuit de charge.
3	+ feu de position	ET 002: + 12 V feux de position	ACTIF ou INACTIF	ET 002 actif lors de la mise en route des feux et inactif lors de l'arrêt des feux. En cas de problème d'éclairage, voir ALP 13.
4	Interdiction climatisation	ET 003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 1 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 1 normal lorsque le moteur n'est pas en marche
5	Autorisation climatisation	ET 051 : autorisation conditionnement d'air	ETAT 2 cyclage interdit	ETAT 2 normal lorsque le moteur n'est pas en marche
7	Commande compresseur	ET 020 : commande compresseur	INACTIVE	Commande compresseur inactive lorsque le moteur n'est pas en marche
8	Ralenti accélérée	ET 027 : commande ralenti accélérée	INACTIF	Ralenti accéléré actif que si la pression en sortie condenseur > à 13 bars

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
9	Groupe motoventilateur petite vitesse	ET 023 : groupe motoventilateur petite vitesse	INACTIF	En cas de problème
10	Groupe motoventilateur grande vitesse	ET 024 : groupe motoventilateur grande vitesse	INACTIF	consulter le diagnostic de cet état.
11	Pression fluide réfrigérant	ET 005 : fluide réfrigérant sous pression PR 016 : pression fluide réfrigérant	INACTIF	Si ETAT1: pression trop faible, consulter le DF 002, DF033. Arrêt de la commande compresseur; plus de climatisation. État 1 si pression < à 2 bars
12	Pression fluide réfrigérant	ET 006 : fluide réfrigérant sous pression PR 016 : pression fluide réfrigérant	INACTIF	Si ETAT1 : pression trop forte, consulter le DF 002, DF033. Arrêt de la commande compresseur ; plus de climatisation. Etat 1 si pression > à 27 bars
13	Pare brise électrique	ET 053 : information pare brise électrique	ETAT 1 PRESENTE ETAT 2 ABSENTE	ETAT1 si option sur véhicule en cas de problème voir DF 006
14	Commande moteur recyclage	ET 021 : commande moteur recyclage	ETAT 1 moteur recyclage : recyclage ETAT 2 moteur recyclage : air extérieur	En cas de problème consulter le DF 021
15	Mode air conditionné	ET 030 : mode conditionnement d'air	ACTIF	En cas de problème remplacer le tableau de commande

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
16	Lunette ar dégivrante	ET022 : commande lunette arrière dégivrante	ACTIF ou INACTIF	Active que si moteur en marche et action de la commande lunette arrière En cas de problème consulter le DF005
17	Régime moteur	PR015 : régime moteur	0 tr/mn	Pas d'action compte tours moteur à l'arrêt
18	Pilotage cylindrée compresseur	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 %	Pas de pilotage cylindrée compresseur moteur à l'arrêt
19	Information puissance absorbée	PR005 : information puissance absorbée	225W ± 5% t° ambiante 23°C	La puissance absorbée est fonction de la vitesse du véhicule et des conditions climatiques d'une part et du régime de rotation du compresseur d'autre part.
20	Température extérieur	PR002 : température extérieur	t° ext ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic réseau multiplexé.
21	Température évaporateur	PR003 : température évaporateur	t° évapo ± 5°C	En cas de problème consulter le DF020

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
22	Température eau	PR004 : température eau	t° eau ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic réseau multiplexé.
23	Vitesse véhicule	PR 095 : vitesse véhicule	0 km/h	En cas de problème faire un diagnostic réseau multiplexé.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	+ accessoire	ET 001 : + accessoires	ACTIF	En cas de problème sur ces états et ces paramètres s'assurer de l'isolement, de la continuité et de
2	+ après contact calculateur	ET 007: + après contact calculateur PR 014: tension alimentation calculateur	ACTIF 12,5 V < x < 14,5 V	l'absence de résistance parasites des alimentations et des masses du calculateur (voir schéma électrique). Si le problème persiste faire un diagnostic du circuit de charge.
3	+ feu de position	ET 002: + 12 V feux de position	ACTIF ou INACTIF	ET 002 actif lors de la mise en route des feux et inactif lors de l'arrêt des feux. En cas de problème d'éclairage, voir ALP 13.
4	Interdiction climatisation	ET 003 : AC interdit par calculateur injection	ETAT 2 autorisation conditionnement d'air	Si ETAT1 : pas de climatisation possible (securité moteur) interdiction faite par UCE inj voir diag inj.
5	Autorisation climatisation	ET 051 : autorisation conditionnement d'air	ETAT 1 cyclage autorisé	ETAT2 consulter le DF 033, DF 020, DF 082, DF 002, DF 001, DF 090, DF 092.
7	Commande compresseur	ET 020 : commande compresseur	INACTIVE	En cas de problème consulter le DF 090
8	Ralenti accéléré	ET 027 : commande ralenti accelerée	INACTIF	Ralenti accéléré actif que si la pression en sortie condenseur > à 13 bars

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
9	Groupe motoventilateur petite vitesse	ET 023 : groupe motoventilateur petite vitesse	ACTIF OU INACTIF	En cas de problème consulter le diagnostic de ces états. ET 023 ET 024
10	Groupe motoventilateur grande vitesse	ET 024 : groupe motoventilateur grande vitesse	ACTIF OU INACTIF	
11	Préssion fluide réfrigerant	ET 005 : fluide réfrigerant sur préssion PR 016 : préssion fluide réfrigerant	INACTIF	Si ETAT1 : pression trop faible, consulter le DF 002, DF033. Arrêt de la commande compresseur ; plus de climatisation. ETAT1 si pression < à 2
12	Préssion fluide réfrigerant	ET006 : fluide réfrigerant sous préssion	INACTIF	bars Si ETAT1 : pression trop forte, consulter le DF 002, DF033. Arrêt de la commande compresseur ; plus de
		PR 016 : préssion fluide réfrigerant		climatisation. ETAT1 si pression > à 27 bars
13	Pare brise électrique	ET 053 : information pare brise électrique	ETAT 1 PRESENTE ETAT 2 ABSENTE	ETAT1 si option sur véhicule. En cas de problème voir DF 006
14	Commande moteur recyclage	ET 021 : commande moteur recyclage	ETAT 1 moteur recyclage : recyclage ETAT 2 moteur recyclage : air extérieur	En cas de problème consulter le DF 021
15	Mode air conditionné	ET 030 : mode air conditionné	ACTIF	En cas de problème remplacer le tableau de commande

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
16	Lunette ar dégivrante	ET022 : commande lunette ar dégivrante	ACTIF ou INACTIF	Active que si moteur en marche et action de la commande lunette ar. En cas de problème consulter le DF005
17	Régime moteur	PR015 : régime moteur	0 à X tr/mn ± 5%	En cas de problème faire diagnostic réseau multiplexé
18	Pilotage cylindrée compresseur	PR104 : pilotage cylindrée compresseur	0 à 99 %	En cas de problème consulter le DF030
19	Information puissance absorbée	PR005 : information puissance absorbée	de 100 à 1700 W au ralenti t° ambiante 23°C	La puissance absorbée est fonction de la vitesse du véhicule et des conditions climatiques d'une part et du régime de rotation du compresseur d'autre part.
20	Température extérieur	PR002 : température extérieur	t° ext ± 5°C	En cas de problème faire un diagnostic réseau multiplexé.
21	Température évaporateur	PR 003 : température évaporateur	t° évapo ± 5°C	En cas de problème consulter le DF020

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité, ne sont données qu'à titre indicatif.

Il est donc impératif de consulter le chapitre correspondant dans ce manuel de réparation.

Ordre	Fonction	Paramètre ou état Contrôle ou action	Visualisation et remarques	Diagnostic
22	Température eau	PR 004 : température eau	t° eau ± 5°C	En cas de problème faire le diagnostic du réseau multiplexé.
23	Vitesse véhicule	PR 095 : vitesse véhicule	0 à X km/h ± 5%	En cas de problème faire diagnostic du réseau multiplexé.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Interprétation des Etats




ET 023	Groupe motoventilateur petite vitesse
ET 024	Groupe motoventilateur grande vitesse

CONSIGNES

Si le fonctionnement des groupe motoventilateur ne se fait pas comme indiqués, faire un contrôle complet du circuit groupe motoventilateur.

Pression (bar relatif)



Petite vitesse ventilateur de refroidissement groupe motoventilateur=1 Grande vitesse ventilateur de refroidissement groupe motoventilateur=2 groupe motoventilateur=0 Arrêt ventilateur de refroidissement

Le groupe motoventilateur n'est pas utilisé pour des vitesses véhicule supérieures à 70 km/h.

Sauf dans de rares cas ou malgré une telle vitesse, la pression est supérieure à 23 bars

ex : (roulage derrière un camion).

A l'arrêt le groupe motoventilateur est systématiquement utilisé, en petite vitesse si la haute pression est inférieur à 19 bars relatif, en grande vitesse dans le cas contraire.

En roulage, le groupe motoventilateur pourra, soit ne pas fonctionner, soit fonctionner en petite ou en grande vitesse selon la pression en sortie condenseur et la vitesse véhicule.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUELDiagnostic - Interprétation des paramètres



PR 005	Information puissance absorbée
CONSIGNES	Les valeurs ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif.

Qu'il s'agisse de compresseur à cylindrée variable "pneumatique" ou à cylindrée variable pilotée, la puissance absorbée par le compresseur peut varier de quelques centaines de Watts à **6KW** environ suivant les conditions climatiques et la vitesse du véhicule d'une part, le régime de rotation du compresseur d'autre part.

L'information puissance absorbée est fonction de deux paramètres :

- La mesure en continu de la haute pression.
- Le régime de rotation du compresseur.

La valeur de puissance absorbée calculée par le calculateur de climatisation est transmise au calculateur moteur qui peut ainsi anticiper l'effet sur le moteur des variations de charges induites par le compresseur tant au ralenti qu'en dynamique.

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Effets client




CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

PROBLEME DE DISTRIBUTION D'AIR	
PROBLEME DE REPARTITION D'AIR PROBLEME DE DEBIT D'AIR PROBLEME DE DEBIT D'AIR	
MANQUE D'EFFICACITE DU DESEMBUAGE PARE-BRISE	_ ALP 3
MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIERE MANQUE D'EFFICACITE DE LA VENTILATION	_
PLUS DE VENTILATION HABITACLE PROBLEME DE CHAUFFAGE	_ ALP 6
PAS DE CHAUFFAGE OU MANQUE DE CHAUFFAGE	_ ALP 7
TROP DE CHAUFFAGE PAS DE FROID	
TROP DE FROID	_ ALP 10
PROBLEME D'ODEUR D'HABITACLE	
MAUVAISES ODEURS HABITACLE	_ ALP 11
PROBLEME D'EAU DANS L'HABITACLE	
PRESENCE D'EAU DANS L'HABITACLE	_ ALP 12
PROBLEME DE TABLEAU DE COMMANDE	
PAS D'ECLAIRAGE AU TABLEAU DE COMMANDES	_ ALP 13

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION


CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

CONSIGNES

MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE DE LA LUNETTE ARRIERE

Particularités :

Vérifier que les vitres ne soient pas **grasses** à l'intérieur ce qui diminuerait l'efficacité du dégivrage.

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil diagnostic.

La commande de dégivrage s'effectue de deux façons :

- Une impulsion sur la touche dégivrage du tableau de commande active la lunette arrière dégivrante et le dégivrage des rétroviseurs.
- Si le véhicule est équipé d'un pare-brise électrique, des appuis successifs sur la touche dégivrage permettent de commander la mise en route du dégivrage du parebrise électrique.

S'assurer qu'il n'y à pas de fuites d'eau dans l'habitacle, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter fortement le taux d'humidité et de diminuer l'efficacité du désembuage. Remettre en état si nécessaire (voir **ALP 11**).

L'incident persiste t-il?

NON → Fin de diagnostic.

OUI

S'assurer, à l'aide de l'outil diagnostic, de la commande du relais de lunette arrière dégivrante par le biais du contrôle des états :

ET022 — commande lunette arrière dégivrante.

(A)

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4 SUITE				

Dégrafer les montants plastique de la lunette arrière et s'assurer que **les lignes du dégivrage ne sont pas coupées** en mesurant leur résistance (**0.5 à 1** Ω). Remettre en état si nécessaire.


S'assurer de la présence d'une **masse** sur la borne coté droit de la lunette arrière dégivrante et d'un **+ 12 volts** (lors de la commande du dégivrage) sur la borne coté gauche. Remettre en état si nécessaire.

Fin de diagnostic.

APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUELDiagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






CABACX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUELDiagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes






APRES REPARATION

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUEL Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





CABACX741.0

CONDITIONNEMENT D'AIR MANUELDiagnostic - Arbre de localisation de pannes



